



## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СИСТЕМ БЕЗРАМНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ СКС-Штакузит «ПАНОРАМА» И «МЕТРОПОЛЬ»**

*Техническое обслуживание должно осуществляться фирмами производителями данных конструкций либо специализированными производственными и строительными фирмами, специалисты которых прошли обучение и имеют соответствующие сертификаты.*

Системы безрамного остекления «Панорама» и «Метрополь», после сдачи в эксплуатацию не требуют обязательного технического обслуживания, при условии соблюдения правил текущего содержания и эксплуатации систем (см. *Инструкция по эксплуатации*), в течении всего гарантийного срока службы систем.

Все возникающие проблемы по эксплуатации систем в гарантийный период, не связанные с нарушением правил содержания и эксплуатации, подрядная фирма должна решать по гарантийным обязательствам.

После окончания гарантийного срока рекомендуем подрядным организациям, для обеспечения дальнейшей надежной и безопасной эксплуатации систем, предлагать заказчикам проводить послегарантийное обслуживание систем за счет заказчика.

Перечень работ по обслуживанию систем безрамного остекления «Метрополь» и «Панорама» после окончания гарантийного срока эксплуатации:

#### Система «Панорама»:

- Проверить надежность фиксации анкерных болтов, крепящих верхний и нижний несущие профиля (при необходимости подтянуть);
- Проверить состояние лакокрасочного покрытия алюминиевых профилей на предмет сколов краски, потертостей (при необходимости подкрасить специальным корректирующим маркером);
- Подтянуть все крепежные гайки М10 и винты М5 крепления роликовых улов, поворотнo-шарнирных узлов и поворотнo-запирающих комплектов (при необходимости отрегулировать открывание створок);
- В связи с возможными процессами старения клея, проверить надежность крепления стекол в створочных профилях, независимо от состояния усилить клеевое соединение всех створок путем дополнительного крепления рамного и прижимного профилей дополнительной установкой по 3 заклепки арт.21574 вверху и низу крепления (при необходимости переклеить );
- Проверить плавность движения створок по направляющим (при необходимости отрегулировать);
- Проверить состояние и крепление фиксирующих замочков, бугеля, фиксаторов (при необходимости подтянуть или заменить);
- Проверить состояние межстекольных пластиковых уплотнений ( при необходимости заменить).

### Система «Метрополь»:

- Проверить надежность фиксации анкерных болтов, крепящих верхний и нижний несущие профиля (при необходимости подтянуть);
- Проверить состояние лакокрасочного покрытия алюминиевых профилей на предмет сколов краски, потертостей (при необходимости подкрасить специальным корректирующим маркером);
- Проверить плавность движения створок по направляющим (при заклинивании подшипника в каретке определить причину, заменить пластиковое кольцо, устранить неисправность);
- Проверить состояние фиксирующих замочков (при необходимости подтянуть или заменить);
- Проверить состояние межстекольных пластиковых и щеточных уплотнений (при необходимости заменить).